

# Instruktioner för slamtömning Ecobox BDT 1

Slamtömning sköts av din kommun, vanligtvis en gång per år.  
Här följer anvisningar för slamtömning av Ecobox BDT 1.

## Slamtömning av BDT-verket sker från tre ställen.

Slamavskiljare 1 och 2 samt klarvattensteg.  
Markerade med grönt på illustrationen.

**Biosteg töms via klarvattensteget.** Vid renspolning av biosteg sugs bioslammet upp via klarvattensteget.

**Återfyllnad med vatten.** Efter tömning rekommenderar vi att anläggningen återfylls med vatten.

Återfyllnad görs till en nivå av 2/3 i slamavskiljare. Om återfyllnad ej är möjlig på grund av tillgången till färskvatten rekommenderar vi en så generös vattenanvändning som tillåts tills anläggningen är fylld till 2/3.

Anläggningen får återfyllas med sjövattnet, regnvatten och bräckt vatten från Östersjön. Dock ej saltvatten (Västkusten).

