

Instruktioner för slamtömning Ecobox BDT 2

Slamtömning sköts av din kommun, vanligtvis en gång per år.
Här följer anvisningar för slamtömning av Ecobox BDT 2.

Slamtömning av BDT-verket sker från tre fack.
Se slamavskiljare markerade på illustrationen.

Vid behov töms Biosteg via klarvattensteget. Om
renspolning av biosteg utförs suggs bioslammet upp
via klarvattensteget.

Återfyllnad med vatten. Efter tömning rekommenderar vi att
anläggningen återfylls med vatten. Återfyllnad görs till en
nivå av 2/3 i slamavskiljare. Om återfyllnad ej är möjlig på
grund av tillgången till färskvatten rekommenderar vi en så
generös vattenanvändning som tillåts tills anläggningen är
fylld till 2/3.

Anläggningen får återfyllas med sjövattnet, regnvatten och
bräckt vatten från Östersjön. Dock ej saltvatten (Västkusten).

