

# Instruktioner för slamtömning Ecobox Small

Slamtömning sköts av din kommun, vanligtvis en gång per år.  
Här följer anvisningar för slamtömning.

**Slamtömning.** Heltömning eller deltömning görs i slamkammare 1, 2 och 3, markerade med grönt på illustrationen.

**Biosteg töms via klarvattensteget.** Vid renspolning av biosteg sugs bioslammet upp via klarvattensteget.

**Återfyllnad med vatten.** Efter tömning rekommenderar vi att anläggningen återfylls med vatten. Återfyllnad görs till en nivå av 2/3 i slamavskiljare. Om återfyllnad ej är möjlig på grund av tillgången till färskvatten rekommenderar vi en så generös vattenanvändning som tillåts tills anläggningen är fylld till 2/3.

Anläggningen får återfyllas med sjövattnet, regnvattnet och bräckt vatten från Östersjön. Dock ej saltvatten (Västkusten).

