

# Instruktioner för slamtömning Ecobox Modular

Slamtömning sköts av din kommun, vanligtvis en gång per år. Här följer anvisningar för slamtömning.

## Tömning av slamavskiljare

När tömning av slamavskiljaren görs töms samtliga tre kamrar helt på slam och vatten. Detta sker genom de två brunnarna som sitter på avskiljaren. Efter slamtömning skall slamavskiljaren återfyllas så snart som möjligt.

*Not. Om slamtömningspersonalen har kompetens och utrustning för att genomföra deltömning kan en sådan genomföras vilket resulterar i cirka 50% slamtömningsvolym.*


## Tömning av Bio-moduler

I Biomodulerna finns inget traditionellt slam och slamtömningsvolymen i dessa enheter är ytterst marginell. Endast död biohud slamsugs från botten.

Bio-modulerna erbjuder utrymme för slamtömnings slangar (olika placering beroende på version). I dessa utrymmen stoppas slangen ner till botten av tanken och töms. Tömningsvolym är ca 10% av volymen i respektive kammare.

## Tömning av externa fosforfilterkammare

Dessa slamtöms ej.

 = Slamsugning

